

CHARAKTERISTIK

Kleister spezial eignet sich zur Verklebung von Papiertapeten, Vinyltapeten, Strukturpapeten, Prägetapeten und Raufaser. Mit hochwertiger Carboxymethylcellulose und PVA für klumpenfreies Auflösen und leichte Verarbeitung.

EINSATZBEREICH

- für Raufaser, Struktur- und Prägetapeten

EIGENSCHAFTEN

- hohe Anfangshaftung
- gute Klebkraft

TECHNISCHE DATEN

MATERIALDATEN	
Rohstoffbasis	modifizierte Stärke, PVA, Natriumsalz der Carboxymethylcellulose, Acticide EP Pulver, Oxalsäure
Schüttgewicht	ca. 0,50 g/cm ³
pH-Wert	ca. 8
Löslichkeit	nach 30 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch	ca. 200 ml/m ²

UNTERGRUND

- Die zu tapezierenden Flächen müssen tragfähig, sauber, trocken, eben, fest und frei von Trennmitteln (z. B. Staub und Fett) sein.
- Lose Teile und schlecht haftende Anstriche beseitigen.
- Risse und Löcher mit Füllspachtel ausbessern.
Sandende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln, kreibende Untergründe abwaschen oder abbürsten und ebenfalls grundieren.
- Stark saugende Untergründe vorkleistern (siehe Tabelle) oder grundieren.

VERARBEITUNG

- Gesamten Packungsinhalt unter kräftigem Rühren schnell und zügig in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeit weiterrühren.
- Ansatz ca. 30 Minuten ziehen lassen, dann kräftig durchschlagen.
- Der Tapetenkleister ist jetzt gebrauchsfertig.
- Zugeschnittene Tapetenbahn gleichmäßig satt einkleistern (wichtig!), zusammenlegen und entsprechend der Papierstärke weichen lassen.
- Dann in gewohnter Weise auf Stoß verkleben und andrücken.



easy-filler.de

A. Förster
& CO.KG.

Förster & Co. KG
Esinger Steinweg 50
D - 25436 Uetersen
Telefon +49 (0) 4122 / 717223
E-Mail info@easy-filler.de

ANSATZVERHÄLTNIS 200g

Verwendung	Ansatz	Wassermenge	Packung reicht für
Vorkleistern	1 : 40	8 l	40 - 50 m ²
Raufaser	1 : 20	4 l	20 - 25 m ²
Struktur-, Präge-, Vinyl- und schwere Tapeten	1 : 20	4 l	20 - 25 m ²

HINWEISE

- Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten.
- Verarbeitung nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur.
- Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.
- Reinigen der Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit warmem Wasser.

LAGERUNG

- Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl lagern.

ENTSORGUNG

- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14

GEBINDEGRÖSSE

- Faltschachtel à 200 g

A. Förster
& CO.KG.**Förster & Co. KG**Esinger Steinweg 50
D – 25436 Uetersen**Telefon** +49 (0) 4122 / 717223**E-Mail** info@easy-filler.de