

## CHARAKTERISTIK

Vliestapeten-Kleister direkt eignet sich hervorragend zum Verkleben von glatten und geprägten Vliestapeten. Er ist einfach und klumpenfrei einrührbar und bereits nach 5 Minuten gebrauchsfertig. Der Kleister lässt sich spritz- und tropfarm mit einer Rolle direkt auf die Wand (Wandklebetechnik) oder traditionell mit einer Bürste auf die Tapetenrückseite auftragen. Die angesetzten Bahnen haften sofort gut an der Wand, lassen sich aber noch leicht korrigieren (verschieben). Mit seiner hohen Klebkraft sorgt Vliestapeten-Kleister direkt für eine sichere Haftung der Tapete auch im Nahtbereich. Trocknet transparent auf.

## EINSATZBEREICH

- für glatte und geprägte Vliestapeten
- direkt auf die Wand

## EIGENSCHAFTEN

- hohe Anfangshaftung
- sehr gut korrigierbar
- starke Klebkraft

## TECHNISCHE DATEN

MATERIALDATEN	
Rohstoffbasis	modifizierte Stärke, PVA, Natriumsalz der Carboxymethylcellulose, Acticide EP Pulver, Oxalsäure
Schüttgewicht	ca. 0,5 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert	ca. 8
Löslichkeit	in 5 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch	200 - 300 ml/m <sup>2</sup>

## UNTERGRUND

- Die zu tapezierenden Flächen müssen tragfähig, sauber, trocken, eben, fest und frei von Trennmitteln (z. B. Staub und Fett) sein.
- Lose Teile und schlecht haftende Anstriche beseitigen.
- Risse und Löcher mit Füllspachtel ausbessern.
- Stark saugende und sandende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln, kreidende Untergründe abwaschen oder abbürsten und ebenfalls grundieren.

## VERARBEITUNG

- Gesamten Packungsinhalt unter kräftigem Rühren schnell und zügig in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeit weiterrühren.
- Nach 5 Minuten nochmals kräftig durchrühren. Der Vliestapeten-Kleister ist jetzt gebrauchsfertig.
- Auftrag auf den Untergrund: Bei der Wandklebetechnik – z. B. bei der Verklebung von formstabilen Vliestapeten – empfehlen die Tapetenhersteller den Auftrag des Kleisters auf den Untergrund. Hierzu den angerührten Kleister mit einer kurzflorigen Rolle oder einer Bürste bahnenweise gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn direkt in das frische Kleisterbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.
- Auftrag auf die Tapetenrückseite: Die Vliestapete gleichmäßig mit Vliestapeten-Kleister direkt einstreichen und ohne Weichzeit sofort verkleben.

## ANSATZVERHÄLTNISS 200g

Verwendung	Ansatz	Wassermenge	Packung reicht für
Auftrag auf den Untergrund	1 : 15	3 l	15 - 20 m <sup>2</sup>
Auftrag auf die Tapete	1 : 20	4 l	20 - 25 m <sup>2</sup>



easy-filler.de

**A. Förster**  
& CO. KG.

Förster & Co. KG  
Esinger Steinweg 50  
D - 25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122 / 717223

E-Mail info@easy-filler.de

## ANSATZVERHÄLTNIS 500g

Verwendung	Ansatz	Wassermenge	Packung reicht für
Auftrag auf den Untergrund	1 : 15	7,5 l	40 - 50 m <sup>2</sup>
Auftrag auf die Tapete	1 : 20	10 l	50 - 60 m <sup>2</sup>

## HINWEISE

- Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten.
- Verarbeitung nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur.
- Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.
- Reinigen der Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit warmem Wasser.

## LAGERUNG

- Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl lagern.

## ENTSORGUNG

- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14

## GEBINDEGRÖSSE

- Faltschachtel à 200 g



easy-filler.de

**A. Förster**  
& CO.KG.

**Förster & Co. KG**  
Esinger Steinweg 50  
D - 25436 Uetersen

**Telefon** +49 (0) 4122 / 717223

**E-Mail** info@easy-filler.de